

Instructie keypad cashbox met tijdvertraging en pincode



Instructie van de keypad casbox met tijdvertraging en pincode

Ingebruikstelling

1. Open uw verpakking, neem de cashbox eruit en open de deur.
2. Plaats de 4x AA / 1.5V batterijen in de achterzijde van de deur, zoals aangegeven.
3. druk een 3-6 cijferige persoonlijke code in en druk op #, waarbij de groene indicator hierna knippert.
4. Onthoudt wel de persoonlijke code voor toekomstig gebruik.
5. bewaar tevens de sleutels open een veilige plek echter niet in de cashbox zelf.

Algemene bediening

1. The cashbox sluiten

Doe de deur dicht en draai de knop kloksgewijs 90 graden, de deur is nu op slot.

2. Openen met persoonlijke code

Toets uw **persoonlijke code (voorgeprogrammeerd 1-2-3-4)** en druk op **#**. De groene indicator knippert gedurende 2 minuten tijdvertraging. Na 2 minuten stopt de indicator met knipperen en geeft de zoemer een geluid. Draai de knop anti kloksgewijs en u heeft 20 seconden de tijd om de deur te openen.

3. Openen met master code

Toets de **master code (voorgeprogrammeerd 0-0-0-0-0-0)** en druk op **#**. De groene indicator knippert gedurende 2 minuten tijdvertraging. Na 2 minuten stopt de indicator met knipperen en geeft de zoemer een geluid. Draai de knop anti kloksgewijs en u hebt 20 seconden de tijd om de deur te openen.

4. Veranderen van de persoonlijke code.

Met deur in open positie en ingetrokken schoot (bout), toetst u uw (nieuwe) persoonlijke code in en vervolgens op **#**. Als de groene indicator knippert en de zoemer een lange piepton geeft heeft u de code met succes veranderd

5. Veranderen van de master code.

Met deur in open positie en ingetrokken schoot (bout), toetst u **twee maal op "*" en vervolgens op "#**", de groene indicator begint met knipperen druk hierna uw oude mastercode in (voorgeprogrammeerd 0-0-0-0-0-0) en vervolgens op **#**". Toets nu uw (nieuwe) master code in en vervolgens op **#**. Als de groene indicator stopt met knipperen en wanneer de zoemer een lange piepton geeft heeft u de code met succes veranderd.

6. Veranderen van de tijdsvertraging (standaard 2 minuten)

Met deur in open positie en ingetrokken schoot (bout), toetst u **tweemaal op "*" .**

Toets nu uw nieuwe vertraging in "xx" ("xx" is van 01 tot 10 minuten) druk op **#**" om te bevestigen.

Nb: Met het slot dicht wordt elke foute code geweigerd. Bij een de derde foutieve invoer dient u vijf minuten te wachten tot nieuwe herinvoer. In geval van foutieve invoer kunt ook met "*" corrigeren. Indien de batterijen aan vervangen toe zijn knippert de rode indicator. Alle batterijen dienen vervangen te worden.

Uw leverancier:

Merlin Technology

Scheendijk 10

3621 VB Breukelen

T 0346 265424

F 0346 265382

E info@merlin-technology.nl