

# Merlin D05

## Test snel en safe alle eurobiljetten

### Installeren:


Open het batterijenvak aan de achterzijde.

Plaats drie AAA batterijen. (let op de polarisatie).

(In plaats van batterijen, kunt u ook de meegeleverde adapter gebruiken.)

### Controle van een Eurobiljet:

- Schakel de Merlin D05 aan met de aan/uit schakelaar. De blauwe lamp gaat branden.
- Plaats het biljet achterstevoren in de clip, vervolgens hoort u een pieptoon. (zie afb.)
- Trek het biljet rechts uit de Merlin D05.(zie afb.)
- De groene lamp licht op wanneer het biljet goed is. (OK)
- De rode lamp licht op wanneer een biljet verdacht is. (NO)
- Na 5 minuten schakelt de Merlin D05 automatisch uit
- Als de blauwe lamp knipper moet u de batt. vervangen




### Mogelijke detectiefouten bij:

- Zeer vuile biljetten
- Gescheurde biljetten
- Gerepareerde biljetten


### Onderdelen:

1. Aan/Uit schakelaar
2. Upload poort
3. Aansluiting adapter
4. Aan indicator
5. OK indicator
6. FOUT indicator
7. Batterijenvak



### Schoonmaken:

- Verwijder voorzichtig de klep
- Maak de sensoren schoon met een kwast of wattenstaafje en alcohol
- Plaats de klep voorzichtig terug



**ADVIES 1:** Zeg **nooit** tegen de aanbieder: DIT BILJET IS VALS. Deel de aanbieder mede, dat het apparaat dit biljet NIET ACCEPTEERT!!

**Advies 2:** Indien het biljet wordt geweigerd kunt u de aanbieder vragen anders te betalen. Probeer niet het biljet af te pakken! U kunt de aanbieder doorverwijzen naar de politie of dichtstbijzijnde bank voor nader onderzoek van het biljet. U heeft geen wettelijke verplichting om de aanbieder aan te houden of het biljet in te nemen!

# Merlin D05

## Test snel en safe alle eurobiljetten

### Installeren:


Open het batterijenvak aan de achterzijde.

Plaats drie AAA batterijen. (let op de polarisatie).

(In plaats van batterijen, kunt u ook de meegeleverde adapter gebruiken.)

### Controle van een Eurobiljet:

- Schakel de Merlin D05 aan met de aan/uit schakelaar. De blauwe lamp gaat branden.
- Plaats het biljet achterstevoren in de clip, vervolgens hoort u een pieptoon. (zie afb.)
- Trek het biljet rechts uit het de Merlin D05.(zie afb.)
- De groene lamp licht op wanneer het biljet goed is. (OK)
- De rode lamp licht op wanneer een biljet verdacht is. (NO)
- Na 5 minuten schakelt de Merlin D05 automatisch uit
- Als de blauwe lamp knipper moet u de batt. vervangen




### Mogelijke detectiefouten bij:

- Zeer vuile biljetten
- Gescheurde biljetten
- Gerepareerde biljetten


### Onderdelen:

8. Aan/Uit schakelaar
9. Upload poort
10. Aansluiting adapter
11. Aan indicator
12. OK indicator
13. FOUT indicator
14. Batterijenvak



### Schoonmaken:

- Verwijder voorzichtig de klep
- Maak de sensoren schoon met een kwast of wattenstaafje en alcohol
- Plaats de klep voorzichtig terug



**ADVIES 1:** Zeg **nooit** tegen de aanbieder: DIT BILJET IS VALS. Deel de aanbieder mede, dat het apparaat dit biljet NIET ACCEPTEERT!!

**Advies 2:** Indien het biljet wordt geweigerd kunt u de aanbieder vragen anders te betalen. Probeer niet het biljet af te pakken! U kunt de aanbieder doorverwijzen naar de politie of dichtstbijzijnde bank voor nader onderzoek van het biljet. U heeft geen wettelijke verplichting om de aanbieder aan te houden of het biljet in te nemen!